

GLI OPERATORI

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 definisce una serie di "attori" e i rispettivi ambiti di attività che vanno dall'approvvigionamento, alla coltivazione dei campi di produzione, al trasporto, alla vendita e distribuzione del gas: per quelli non indicati di seguito si rimanda al Decreto Legislativo stesso.

Le regole e le procedure, descritte nel presente documento, delineano i ruoli delle parti coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle attività che costituiscono il servizio di trasporto del gas sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas.

Di seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, e descritti i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto. I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più ruoli contemporaneamente.

<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas, con sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>CCSE</i>	La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
<i>Cliente Finale</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo n°164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Comitato di consultazione</i>	Organo tecnico di consultazione per l'attività di trasporto, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n° 55/09.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa di Snam Rete Gas che svolge l'attività di dispacciamento - così come definita all'Articolo 2 del Decreto Legislativo n°164/00 - del gas sulla propria rete di trasporto.
<i>Fornitore Transitorio</i>	L'Utente o gli Utenti selezionati attraverso la Procedura di cui al Capitolo 5 che a seguito dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto, assumono la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna per i quali non risulti conferita capacità di trasporto e non sia ancora avvenuta la relativa discatura, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del Capitolo 5 e del Capitolo 19, e ai relativi prelievi.

<i>GME o Operatore Qualificato</i>	Il Gestore dei Mercati Energetici, società cui è affidata la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09, ivi compresa la gestione del mercato a termine fisico del gas naturale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93. Ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas dell'Autorità, il GME in qualità di operatore di diritto del Sistema accede al Sistema PSV ai fini della registrazione delle transazioni precedentemente concluse presso la Piattaforma MGAS, dallo stesso gestita.
<i>GNL Italia</i>	L'impresa che detiene il terminale di Panigaglia (SP) che svolge l'attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL).
<i>Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL presso il terminale di rigassificazione interconnesso con la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.
<i>PRISMA</i>	PRISMA European Capacity Platform GmbH, gestore della Piattaforma PRISMA-primary.
<i>Produttore di gas</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto.
<i>Responsabile del Bilanciamento</i>	La società Snam Rete Gas, ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11.
<i>Società Gasdotti Italia</i>	L'impresa di trasporto di proprietà del fondo di private equity italiano Clessidra Capital Partners (ex Edison T&S).
<i>Fornitore di Ultima Istanza o FUI</i>	Il soggetto selezionato attraverso procedure definite dall'Autorità, che a seguito dell'attivazione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza, assume la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG.
<i>Stoccaggi Gas Italia</i>	L'impresa di stoccaggio del Gruppo Snam S.p.A..
<i>Terminale Esente</i>	Ai sensi dell'Articolo 1.1. lettera d) della Delibera n°168/06 e successive integrazioni è il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata

accordata una esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/04, in data antecedente al 24 novembre 2010, data del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 novembre 2010 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

Trasportatore La società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete: è usato in alternativa a "Snam Rete Gas".

Utente E' l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Utente Abilitato PB-gas Utente del servizio di trasporto e dei servizi di stoccaggio¹, ad eccezione delle Imprese di Trasporto, abilitato ad operare al Sistema PSV.

Utente Abilitato alla Sessione G-1 Utente del servizio di trasporto titolare di capacità presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero e/o dei servizi di stoccaggio, ad eccezione delle Imprese di Trasporto, abilitato ad operare al Sistema PSV.

Utente Compensatore L'Utente che accetta l'allocatione nel proprio bilancio di trasporto del saldo netto delle Transazioni concluse al Punto di Scambio Virtuale da un soggetto non Utente.

¹ In prima applicazione, si intendono i servizi di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia.